



INSTRUCTIONS / LAMPE DE BUREAU **ARCHI**

COURANT ELECTRIQUE : A/C 220-240V 50Hz
AMPOULE : 220-240V 25W E27/ Petite ampoule



ATTENTION :

- 1- Si le câble flexible extérieur ou le cordon de ce luminaire sont endommagés, ils doivent être remplacés exclusivement par le fabricant ou son représentant ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- 2- Ne pas toucher l'abat-jour et l'ampoule quand la lampe est allumée. Eteindre la lampe et attendre que l'ampoule soit froide pour la remplacer.
- 3- Quand la lampe est allumée, l'abat-jour doit être éloigné d'au moins 20 cm de tout corps étranger.
- 4- Les enfants n'identifient pas les risques des appareils électriques. Par conséquent, utiliser l'appareil seulement sous la surveillance d'un adulte et hors de portée des enfants.

INSTRUCTION MANUAL / **ARCHI** DESK LAMP

POWER: A/C 220-240V 50Hz
BULB: 220-240V 25W E27/ Small bulb

WARNING:

- 1- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- 2- Don't touch the lamp shade and bulb when the power is on. It must be cool down and power off for replace the bulb.
- 3- When the lamp is power on, the lamp shade must have space 0.2 meter from other parts.
- 4- Children don't recognize the risks of electrical appliance. Therefore use or keep the appliance only under supervision of adults and out of the reach of children.

GEBRAUCHSANWEISUNG / **ARCHI** BÜROLAMP

SPANNUNG : A/C 220-240V 50Hz
GLÜHBIRNE : 220-240V 25W E27/ Kleine Glühbirne

WARNUNG:

- 1- Wenn das flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich bei dem Hersteller oder seinen Vertreter oder eine ähnliche qualifizierte Person, um einen Unfall zu vermeiden.
- 2- Wenn die Lampe an ist, berühren Sie auf keinen Fall die Glühbirne und den Lampenschirm. Schalten Sie die Lampe aus und warten Sie bis sie abgekühlt ist um die Glühbirne zu ersetzen.
- 3- Wenn die Lampe angeschaltet ist, muss der Lampenschirm von jedem Objekt 20cm entfernt sein.
- 4- Kinder kennen die Gefahren elektrischer Geräte nicht. Deshalb muss das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener benutzt und außer Reichweite von Kindern gehalten werden.

INSTRUCCIONES / LAMPARA DE ESCRITORIO **ARCHI**

CORRIENTE ELECTRICA : A/C 220-240V 50Hz
BOMBILLA : 220-240V 25W E27/ Pequeña bombilla

ATENCION:

- 1- Si el cable flexible externo o cable de este aparato está estropeado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente o una persona cualificada para evitar riesgos.
- 2- No entrar en contacto con la pantalla o la bombilla cuando la lampara funciona. Apagar la lampara y esperar que la bombilla este fría para cambiar la.
- 3- Cuando la lampara funciona, la pantalla debe estar alejada al menos de 20cm de cualquier cuerpo extranjero.
- 4- Los niños no identifican los riesgos de los aparatos eléctricos. En consecuencia, los aparatos eléctricos deben ser utilizados bajo la vigilancia de un adulto y guardados fuera de alcance de los niños.

ISTRUZIONI / LAMPADA DA TAVOLO **ARCHI**

CORRENTE ELETTRICA : A/C 220-240V 50Hz
LAMPADINA : 220-240V 25W E27/ Lampadina piccola

ATTENZIONE:

- 1- Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questa lampada è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore o in un centro riparazioni autorizzato o da personale qualificato per evitare qualsiasi rischio di pericolo.
- 2- Non toccare l'abat-jour e la lampadina quando la lampada è accesa. Spegnerne la lampada e attendere che la lampadina sia fredda per poterla sostituire
- 3- Quando la lampada è accesa, l'abat-jour deve trovarsi perlomeno a 20cm da qualsiasi corpo estraneo.
- 4- I bambini non percepiscono i rischi che comportano gli apparecchi elettrici. Di conseguenza, bisogna utilizzare la lampada solo in presenza di un adulto.