

ŽIDLE BRASS

Nastavení úhlu
(natočením)
hlavové opěrky

Nastavení blokace
opěradla – aretace
v základní poloze
nebo povolené
houpání –
vysunutím a
zasunutím páky

Nastavení výšky
sedu

Područky lze
zvednout dozadu
nahoru

Nastavení
odporu opěradla
při houpání

