

# ŽIDLE SKILL



\* Nastavení hloubky bederní výztuhy:



Hloubku bederní výztuhy, tedy její tlak v bederní oblasti, lze nastavit tak, že palci obou rukou zatlačíme ze zadní strany bederní výztuhy směrem vpřed. Uvolněním se výztuha sama aretuje v nejbližší poloze. Po dosažení krajní polohy se výztuha vrátí do výchozí polohy.

Volitelné vybavení:

- Možnost volby barvy látky