

Údržba a opravy

- Výměna řezné hlavy:

1. řeznou hlavu posuňte proti postrannímu dílu s pojistnou krytkou
 2. vytáhněte pojistnou krytku (7) v postranním dílu, vysuňte a nadzvedněte vodící tyč
 3. řeznou hlavu stáhněte z vodící tyče
 4. náhradní řeznou hlavu posuňte na vodící tyči proti stávajícímu postrannímu dílu
 5. zabezpečte, aby kruhový nůž přiléhal **před** spodním nožem (nikdy ne na něm)!
 6. vodící tyč zasuňte do postranního dílu a nasadte zpět pojistnou krytku
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení kupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.



Důležité informace

- Nikdy nesahejte pod řeznou hlavu řezačky, nůž je velice ostrý.
- Nedotýkejte se řezných hran, jelikož jsou velmi ostré hrozí nebezpečí zranění.

Přeprava, skladování, likvidace

- Řezačku přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Řezačka neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a nezelezné části nespalujte, odevzdějte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

Záruka

- Na Vaši řezačku a na všechny její součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Vaše řezačka nefunguje správně, pročtěte si znova důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamací u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Technické charakteristiky

	TR 310	TR 410
délka řezu (mm)	440	320
max. síla řezné vrstvy (mm)	0,6	0,6
rozměry pracovního stolu (mm)	440 x 150	320 x 155
DIN formáty	ano	ano
cm-měřidla	ano	ano
hmotnost (kg)	1,25	1,1
záruka (měsíce)	24	24

NÁVOD K OBSLUZE



Řezačky
TR 310 (A3)
TR 410 (A4)

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení řezačky TR. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tento typ řezaček je určen pro nejširší okruh zákazníků v domácnostech i kancelářích s délkou řezu 320 mm (TR 410) a 440 mm (TR 310). Řezačky jsou vybaveny řezným kotoučem uzavřeném v plastovém pouzdře, předtištěnými fotografickými formáty a měřidly cm na pracovní ploše.

Varování

- Řezačku je možno používat v suchých prostorách s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno její použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorách a je určena pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení řezačky, popřípadě poranění osob.

Instalace

- Vyjměte řezačku z krabice a odstraňte z ní přepravní polystyrénová tělesa.
- Řezačku umístěte na pevný podstavec, který zaručuje pohodlnou obsluhu.

Návod k obsluze

1. pracovní plocha
2. řezná hlava
3. spodní protinůž
4. přitlačné pravítka
5. postranní díl
6. vedoucí tyč
7. pojistná krytka



1. K využití celé řezné délky řezačky posuňte řeznou hlavu (2) proti jednomu z obou postranních dílů (5).
2. Materiál, který chcete řezat, vložte mezi přitlačné pravítka a pracovní plochu řezačky.
3. Řezný materiál zajistěte přitisknutím přitlačného pravítka (4).
4. Řez provedte protažením řezné hlavy (2) vedoucí tyčí (6). Pohyb při řezání může proběhnout v obou směrech.