

ŽIDLE SATURN

Nastavení
výšky, hloubky
a úhlu hlavové
opěrky

Nastavení výšky
a hloubky
bederní opěrky

Nastavení
výšky sedu



Nastavení
výšky a šířky*
područek

Nastavení blokáce
opěradla – aretace
ve zvolené poloze
nebo povolené
houpání

Nastavení
odporu opěradla
při houpání

* Šířka područek se nastavuje při montáži, kdy lze vybrat vzdálenost područek od sedáku