

ŽIDLE MEROPE EXCLUSIVE

Nastavení
výšky a úhlu
hlavové opěrky

Aktivní bederní
podpora

Nastavení odporu
opěradla při
houpání
(otáčením páky
dopředu, dozadu)

Nastavení
výšky sedu



Nastavení výšky
opěráku -
mechanismus
Up&Down

Nastavení
výšky, hloubky a
úhlu područek

Nastavení blokace
opěradla – aretace
ve zvolené poloze
nebo povolené
houpání

Nastavení
hloubky sedáku