

ŽIDLE CANTO

Nastavení
výšky a úhlu
hlavové opěrky

Nastavení
hloubky sedáku
(na kraji pod
sedákem)

Nastavení výšky
sedu

Nastavení blokace
opěradla – aretace
ve zvolené poloze
nebo povolené
houpání



Nastavení výšky
bederní opěrky –
mechanismus
Up&Down

Nastavení výšky
područek

Nastavení
odporu opěradla
při houpání