

ŽIDLE NICEA

Nastavení výšky (vysunutím) a úhlu (natočením) hlavové opěrky

Nastavení blokace opěradla – aretace ve zvolené poloze nebo povolené houpání – vysunutím a zasunutím páky

Nastavení výšky sedu stlačením páky vždy dozadu dolů

Nastavení výšky opěráku – mechanismus Up&Down

(po překonání nejvyššího nastavitelného bodu sjede opěradlo opět do nejnižší polohy)

Nastavení výšky područek

