


Návod na používání křesel s houpací mechanikou

Tento výrobek je vybaven jednopákovým houpacím mechanismem s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy.



Páčkou označenou písmenem Y lze nastavit výšku sedáku vůči podlaze a aretovat mechanismus v základní poloze.

a) **Ovládání výšky sedáku:** tahem páky Y směrem vzhůru, odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme. Při zdvižení páčky zatíženého křesla začne sedák klesat. Pro pohyb nahoru je nutné křeslo odlehčit.

b) **Aretace houpaní,** vysunutím páčky směrem od středu aretaci odjistíme, zatlačením zpět v základní poloze aretujeme.

Šroubem označeným písmenem X provádíme **nastavení síly protiváhy:** otáčením šroubu (plastová matice) pod sedákem - utahováním zvyšujeme sílu povolování a uvolněním ji snižujeme.

Údržba

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šamponováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou a v případě síťoviny kartáčovat vodorovnými tahy jemným kartáčem.

Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

Užití

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 24 měsíců u modelové řady Classic, resp. 36 měsíců u modelové řady Studio Plus je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě.

Nosnost židle je max. do 120 kg, popřípadě vyšší, podle garancí popsaných v ceníku nebo na webu antares.cz.

Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

ANTARES a.s



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.