

GAVILA – návod k používání

Tento výrobek je vybaven dvoupákovým synchronním mechanismem s čtyřnásobnou aretací, nastavením síly protiváhy a systémem anti-shock.

Ovládání výšky sedáku: tahem ovládací páky „1“ (napravo z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

Ovládání aretace synchronního mechanismu: tahem páky „2“ (vlevo z pozice sedícího) směrem nahoru, lze odjistit aretaci polohy mechanismu, k uvolnění dojde až v rovnovážném stavu – funkce anti-shock., překlopením páky dolů mechanismus aretuje v nejbližší poloze předlohy (4 pozice pro aretaci).

Nastavení bederní opěrky: bederní opěrku „3“ je vhodné nastavit tak, aby podporovala přirozené zakřivení páteře. Tahem je možné ji nastavit do požadované výšky.

Nastavení výšky opěráku: opěrák „4“ lze nastavit tahem vzhůru systémem up-down (systém svislého nastavení bez ovládacího prvku). Během pohybu vzhůru dochází k polohování, které se projevuje cvakáním. V horní poloze se mechanismus odjistí a po sjetí do spodní polohy se znovu aktivuje aretace. Cyklus je možné opakovat a obsahuje 5 poloh.

Nastavení síly protiváhy lze u tohoto mechanismu nastavit pomocí plastové hlavice „5“. Otáčením ve směru hodinových ručiček sílu zvyšujeme, v opačném směru ji snižujeme.



Údržba

Údržba síťoviny a potahové látky se provádí očištěním jemným kartáčem ve směru hlavních vláken, setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou případně šamponováním.

Doporučujeme každé 3 měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů.